

Самогонный аппарат «Крестьянка»

Паспорт

1. Технические данные

Объем бака, л	14	20	30
Материал изготовления	AISI 304		
Диаметр бака, мм	250	250	250
Высота бака, мм	310	400	600
Высота в сборе, мм	550	640	840
Масса, кг, не более	3,5	4,5	5,250

2. Комплектация*

Дистиллятор бытовой «Крестьянка 2.0»	
- перегонный куб	1
- сухопарник (разборный)	1
- сливной краник	1
- охладитель	1
- термометр биметаллический	1
- уплотнитель	1 комплект
- шланг 2м	2
- спиртомер	1
- Книга с рецептами	1
- Паспорт	1 экземпляр

*Продавец имеет право изменить комплектующие

3. Срок службы и гарантия

Гарантийный срок эксплуатации дистиллятора 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Клиент в праве отказаться и вернуть денежные средства в течение 14 дней со дня получения товара. Ст. 25 Закона « О защите прав потребителей».

4. Дата продажи:

« _____ » _____ 2017 г.

Самогонный аппарат Крестьянка

Руководство по эксплуатации





1. Штуцер для выхода готового продукта
2. Штуцер для отвода воды
3. Штуцер для подачи холодной воды
4. Холодильник
5. Соединительные трубки
6. Крышка бака (отверстие для залива жидкости)
7. Бак
8. Сухопарник (отстойник)
9. Термометр

Подготовка к использованию

1. Убедитесь, что место, где будет происходить процесс дистилляции, хорошо освещено для своевременного обнаружения возможных утечек пара и имеет достаточную вентиляцию устранения последствий случайного выхода паров во время дистилляции.
2. **Перед началом использования обязательно продуть/промыть все соединительные трубки!** Если трубки не продуваются – аппарат подлежит замене.
3. Вкрутите краник в резьбовое соединение штуцера. Для уплотнения используйте ленту фум.

Сборка и использование

1. При использовании дистиллятора в первый раз необходимо произвести дистилляцию воды. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от примесей, оставшихся в процессе производства.
2. Отфильтруйте исходный продукт, снимите крышку аппарата № |6| и залейте его бак |7|. Не заливайте слишком много

жидкости, рекомендуемый объем не более 75-80% от полной вместимости бака.

3. Закрутите крышку бака, установите сухопарник |8| и холодильник |4|.
4. К штуцеру для подачи воды |3| подсоедините гибкий шланг (внутренний диаметр 8 мм), другой его конец соедините с водопроводным краном. На штуцер для отвода холодной воды |2| так же подсоедините такой же шланг, через него будет идти слив воды, второй конец шланга опустите в раковину.
5. Под носик холодильника |1| подставьте емкость, желательна стеклянную.
6. При достижении температуры в 60 градусов, откройте водопроводный кран для подачи воды в охладитель, который в течение всего процесса дистилляции должен оставаться холодным. Если охладитель стал нагреваться, увеличьте напор воды из крана.
7. При появлении первых капель дистиллята следует уменьшить температуру нагрева и далее вести дистилляцию с минимально возможной температурой.
8. Необходимо вылить первую фракцию дистиллята, содержащую в себе большое количество вредных веществ. Она составляет примерно 7% от общего количества получаемого дистиллята.
9. Важно следить за крепостью дистиллята для того, чтобы вовремя прекратить процесс.
10. Дистиллят, произведенный в домашних условиях, может содержать вредные примеси, поэтому рекомендуется подвергать его дополнительной очистке и/или повторной дистилляции. Не пренебрегайте этими процедурами – берегите свое здоровье!

Чистка аппарата

1. Тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления отходов после дистилляции и предотвращения забивания соединительных трубок. Процесс очистки должен удалить все вредные вещества, которые накопились на стенках аппарата.
2. Рекомендуется систематически делать очистительные дистилляции водой.
3. Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющей поверхностями.
4. Убедитесь, что аппарат очищен должным образом, прежде чем убрать его на хранение.